

Instrukcja samodzielnego montażu dywaników podłogowych.

1. Obciąć wystające zaczepy (1), na których powieszone były dywaniki.
 2. Włożyć dywaniki do samochodu i zaznaczyć na dywanikach miejsca gdzie znajdują się w samochodzie stopery.
Wyciąć otwory w dywanikach na stopery w zaznaczonych miejscach (2).
 3. Od spodu dywanika w przygotowane otwory włożyć dolne element stopera (3). Umieścić dywanik na podłodze samochodu tak, aby fabrycznie montowane w podłodze bolce (jeśli występują) przeszły przez otwory dywanika. Na bolce założyć górne elementy stopera (4) i zatrzasknąć.
 4. Jeśli w podłodze brak bolców i otworów należy najpierw wykonać następujące czynności:
* Położyć dywanik na podłodze samochodu i ustalić miejsca na otwory dla stoperów.
- ⚠ **Uwaga:** należy upewnić się, że dywanik przeznaczony pod nogi kierowcy nie blokuje pedałów.

* Szpiczastym narzędziem (śrubokręt, szpikulec) wykonać otwory w wykładzinie fabrycznej samochodu.

- ⚠ **Uwaga:** należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić blachy podłogi samochodu.

* W wykonane otwory wkręcić bolce z tworzywa (5). Następnie wykonać czynności opisane w punkcie 1-3.

INSTRUKCJA MONTAŻU DYWANIKÓW ASSEMBLY INSTRUCTION OF FLOOR MATS INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE A COVOARELOR DE INTERIOR

REZAW-PLAST

